


Plan za bijeg iz kuće u slučaju požara

Ako je nastupio požar u vašem domu, morate znati kako brzo i sigurno izaći.



Sve osobe u vašem domu bi trebale razgovarati o tome kako izaći. Planirajte kako ćete pomoći starijim osobama i djeci.



Pobrinite se da svi znaju:

- gdje je to moguće, dva načina za izlazak iz svake sobe u kojoj bi netko mogao spavati
- gdje se sastati nakon što izađu - pokraj poštanskog sandučića bi moglo biti idealno
- kako puziti nisko u dimu
- kako otključati vrata i prozore.



Ostavite ključeve u zatvorenim vratima koja se mogu otključati samo uz pomoć ključa kada je netko kod kuće i imajte brze osigurače na sigurnosnim vratima i rešetkama

- 'Izašli – ostanete vani'. Koristite mobitel ili susjedov telefon za poziv na broj 000
- da netko treba čekati u blizini ceste kako bi dočekao vatrogasnu službu.



Vježbajte ovaj plan bijega iz kuće u slučaju požara s osobama u vašem domu.

Prva pomoć za opeklane

Koristite hladnu tekuću vodu kako biste ohladili opeklane i smanjili bol. Činite to 20 minuta. Nemojte koristiti ulja, maslac, led ili kreme.



U hitnom slučaju Nazovite 000



Za daljnje savjete

Za daljnje informacije i savjete u vezi s zaštitom od požara u kući kontaktirajte MFS odjel za sigurnost i otpornost.

Telefon: **8204 3611**

Za osobe iz ruralnih područja: **1300 737 637**

Internet: www.mfs.sa.gov.au

E-mail: samfscommunitysafety@sa.gov.au



Da li imate oštećenje sluha ili govora? Kontaktirajte nas putem Nacionalne relejne službe

TTY **133 677**

Druge mogućnosti kontakta su dostupne na www.relayservice.gov.au




Government
of South Australia



SIJEČANJ 2019

Kako učiniti da je vaš dom siguran od požara

Croatian



Government of
South Australia



Prečesto SA Metropolitan Fire Service (MFS) reagira na kućne požare u kojima su ljudi teško ozlijeđeni ili umiru u vlastitom domu. To se ne mora dogoditi! Pobrinite se da vaš dom bude siguran od požara.

Grijanje

Stavite zaštitnu mrežicu ispred otvorenih vatri.

Djeca i kućni ljubimci moraju biti pod nadzorom kada se koriste grijaci ili plameni.

Redovito čistite dimnjake i odvodne cijevi.



Odaberite prijenosne grijace s automatskim sigurnosnim prekidačima za isključivanje grijaca ukoliko dođe do prevrtanja.

U idealnom slučaju, čuvajte sve što može izgorjeti - odjeću, posteljinu, namještaj i zavjese - dva metra udaljena od bilo kojeg dijela grijaca i od otvorenih plamena.



Kuhanje

U kuhinji držite pokrivač za gašenje vatre i suhi prašak za gašenje požara. Znajte kako ih ispravno koristiti. Nikada ne ostavljajte kuhanje bez nadzora. Budite posebno oprezni kada kuhatate s uljem.

Nikada ne polijevajte vodu na vatru koja gori od ulja ili masti. Koristite pokrivač za gašenje požara, poklopac za lonac ili suhi prašak za gašenje požara. Ručke za kuhanje okrenite dalje od sebe kako ne bi djeca mogla doći do njih.



Svijeće

Držite upaljene svijeće podalje od svih predmeta koji se mogu zapaliti - kao što su odjeća, knjige, igračke, papir i zavjese. Koristite odgovarajući svjećnjak sa širokom bazom. Djeca ne smiju spavati ili ostati sama u sobi s upaljenom svijećom. Nemojte koristiti svijeće na mjestima gdje ih mogu oboriti kućni ljubimci.



Električna struja

Provjerite jesu li kabeli za napajanje izlizani ili oštećeni. Nikada nemojte stavljati kabele ispod tepiha ili sagova. Ne stavljamte namještaj na kablove. Nemojte preopterećivati utičnice. Koristite razvodnik električne energije s prekidačem za preopterećenje. Ugradite prekidač strujnog kruga s uzemljenjem.



Dimni alarmi

Svaki dom MORA imati aktivan dimni alarm. Oni rano upozoravaju na vatu, omogućujući vam da sigurno pobegnete.



Testiranje

Testirajte dimne alarme jednom mjesечно.

Pritisnite gumb za testiranje i dimni alarm se mora oglasiti.



Baterije

Vaši dimni alarmi mogu biti zapečaćene jedinice koje pokreću 10-godišnje baterije koje se ne mogu zamjeniti, mogu biti napajane zamjenjivim baterijama ili bi mogle biti ožičeni (240V) dimni alarmi s zamjenjivim pomoćnim baterijama.

Sve zamjenjive baterije u dimnim alarmima bi trebalo zamjeniti jednom godišnjem.

Kada promijenite satove na kraju ljetnog računanja vremena, promijenite baterije u dimnim alarmima.

Čišćenje

Očistite dimne alarme barem svakih šest mjeseci pomoću četke za usisavač.



Zamjena

Dimni alarmi traju samo 10 godina. Nakon toga bi ih trebalo zamjeniti.

Zamjenite stare dimne alarme s ožičenim, međusobno povezanim foto-električnim dimnim alarmima.

Za informacije o vrsti, broju i mjestu dimnih alarma kontaktirajte MFS.